

PEGA BALDOSAS M30

Código: PB002-25
 PB002-BB

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para realizar la colocación de baldosas sobre losas de hormigón con una excelente adherencia y resistencia.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie donde se colocarán las baldosas debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otras sustancias que puedan afectar una buena adherencia.
- Esta superficie se debe saturar con agua potable el día anterior a la faena pero al momento de realizar la colocación no debe tener pozas de agua ni brillo superficial, en estado SSS.
- Se recomienda hidrolavar las superficies.
- Las baldosas deben estar limpias sin polvo y libres de partículas sueltas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
- Añada solamente el agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto. Se debe utilizar agua potable.
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad (estado plástico), que pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas al momento de realizar esta faena.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| PROPIEDAD | ESPECIFICACIÓN |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Resistencia a la compresión R28 | >300 kgf/cm ² |
| Resistencia a la tracción directa | >3 kgf/cm ² |
| Retentividad | >70% |
| Trabajabilidad (Cono reducido) | 25 +- 5 mm. |
| Tamaño máximo | 10,0 mm. |
| Dosis de agua | 3,0 +- 0,5 Lt/Saco |
| Rendimiento | 12,4 +- 1 Lt/Saco |
| Envase | Saco de 25 kg. |

PEGA BALDOSAS M30

Código: PB002-25
PB002-BB

APLICACIÓN

Realizar la colocación de la mezcla sobre la superficie tratada.

Una vez limpiada la cara de la baldosa se debe pegar, cargar y nivelar sobre el mortero fresco, procurando sellar las juntas.

Se debe ir avanzando a medida de la colocación de las palmetas, no prepare ni instale la mezcla si va a esperar en la colocación de la baldosa.

Si los espesores totales del mortero son mayores a 50 mm. Estas zonas deben ser reforzadas mediante malla metálica electro soldada anclada a la base que recibirá el Mortero.

PRECAUCIONES POSTERIORES

- No es necesario mantener húmedas las baldosas.
- Proteja la instalación del tránsito antes de las 24 horas, después de estas el tránsito no debe ser excesivo.
- Las baldosas deben ser protegidas del sol directo y excesivo los primeros días de haber realizado la instalación.

ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas, se puede utilizar hasta 6 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad.

NOTA

- Todas las resistencias están medidas a los 28 días, conforme a NCh. 2256/1.
- Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio.
- La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.

