

MONTAJE EXTRA FUERTE

Código: ADHMJE XF CJ
ADHMJE04

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo acrílico base agua, libre de solventes, diseñado con una alta adherencia y extra blancura, indicado especialmente para el pegado de poliestireno expandido y molduras de madera. Entrega una fuerte fijación inicial y una alta resistencia final en los pegados realizados.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente Resistencia final
- Extra Blanco.
- Fuerte fijación inicial.
- Flexible y buena resistencia a la humedad.
- Permite tiempo de corrección.
- Pintable una vez seco.
- Base agua, listo para ser usado.
- Permite relleno de espacios.
- No escurre.
- Seguro y fácil de usar.
- Uso interior.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Recomendado para el montaje y fijación de molduras de poliestireno expandido.
- Molduras y paneles de madera, placas decorativas, listones, guardapolvos, ladrillos.
- Paneles aislantes de poliestireno expandido.
- Perfiles y ductos de PVC sobre superficies absorbentes.
- Es una alternativa para el montaje de marcos de puertas y ventanas de madera sobre superficies absorbentes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Pasta viscosa Extra Blanca
Densidad	Aprox. 1,3 kg/L
T° aplicación sugerida	+5°C a 30°C
Tiempo de secado	24h
Resistencia a la T° una vez fraguado	Aprox. 80°C
Resistencia a la humedad	Buena
Tiempo abierto	Aprox. 15-20 min (20°C, 50%HR)
Consumo	Aprox. 23 - 25 metros lineales por cartucho (cordón 3 mm) Aprox. 13 - 15 metros lineales por cartucho (cordón 5 mm)
Formato	370 grs - 4 kg

MONTAJE EXTRA FUERTE

Código: ADHMJE XF CJ
ADHMJE04

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de superficie:

Se recomienda la aplicación sobre superficies que estén limpias, secas y libres de polvo y grasas. No deben presentar fisuras y/o grietas. Las superficies de hormigón deben limpiarse en forma mecánica con cepillo de acero y aspiradas.

Aplicación:

- Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee en un ángulo de 45 °y colocar la puntera.
- Poner el cartucho en la pistola de calafateo, y aplicar.
- Asegurar la cantidad suficiente de adhesivo para cubrir completamente el respaldo de la superficie a pegar.
- Se recomienda eliminar el exceso de producto cortándolo una vez seco.
- Lave las herramientas y manos con agua tibia y jabón mientras el producto está aún húmedo.

OBSERVACIONES

- Excesos de adhesivo húmedos pueden ser retirados inmediatamente con un paño húmedo.
- El producto seco puede ser removido sólo mecánicamente.
- Los tiempos de fraguado y tiempo abierto dependen de la temperatura y humedad ambiental.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

Asegurar la cantidad suficiente de adhesivo para cubrir completamente el respaldo de la superficie a pegar. El cerrado de la unión debe ser realizado mientras el adhesivo se encuentra aún en estado húmedo, presionando y fijando en caso de ser necesario mientras el adhesivo seca. Se recomienda aplicar el producto con temperaturas ambientes superiores a 5°C y humedades relativas inferiores al 75%.

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar el aditivo con otros productos no recomendados.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

